

## Alliance käepideme vahetus

1. Vana käepideme eemaldamine. Eemalda lukustusklambrid, kasutades näiteks väikest lapikut kruvikeerajat surudes selle klambri kinnituse vahele ja lüües õrnalt väikese vasaraga alt ülespoole, kuni klamber tuleb lahti. Tee seda mõlemal pool oleva klambriga. Käepide tuleb vooliku küljest lahti.



2. Eemalda uue käepideme põhjaküljelt torx kruvi, seejärel kasutades väikest kruvikeerajat katteplaat. Peale seda eemalda kaks kruvi ja sellega kinnitatud kontaktidega trükkplaat käepideme küljest..



3. Kui trükkplaat on eemaldatud, saad paigaldada vana vooliku käepideme sisse. Kinnita kontaktidega trükkplaat kahe kruviga kohale hoides voolikut paigal, et see ei liiguks ja ei väänaks ära trükkplaadil olevaid kontakte, vastasel juhul ei toimi käepide korrektselt. Seejärel paigalda oma kohale käepideme lukustusklambrid, surudes nad pesadesse mõlemal pool käepidet. Sellega on käepide fikseeritud. Kinnita kruviga oma kohale põhjaplaat.



1. Kontrolli käpideme toimivust, et taustvalgus põleks, ning klahvid toimiks õigesti..

